


SKEMATIESE DAKKAPBESONDERHEDE

DAKNOTAS:
DAKBEDEKING: 1,5 mm
IBR OP 75 x 50
KAPLATTE @ 1000 S/S


DAKHELLING 24°
NAELPLAATDAKKAPPE
114 x 38

6 mm
GIPSPLAFONBORD OP
38 x 38 PLAFONLATTE
@ 600 mm S/S
FASSIEBORD 208 x 32
MUURPLAAT 125 x 38




**DEUR- EN VENSTER-
SKEDULE**


DEUR
3 H/H GERAAMDE PLANKDEURE
YSTERWARE
3 PARE 75 mm KOPERSKARNIERE en SKROEWE
3 TWEEKLAWERSLOTTE



DEURRAAM
2 BINNE, 1 BUITE STANDAARD
HARDEHOUT



STANDAARD, MERANTI
DEURRAAMPROFIEL



ELEKTRIESE VERKLARING

LIGTE	SKAKELAARS
×	×
2 x 60 W	2 x 60 W
KRAGPUNTE	KRAGPUNTE

VRAAG 4: SIVIELE TEKENING

Gegee:

- 'n onvoltooid vloerplan van die bestaande mure van 'n stookkamer en die hartlyn van die nuwe mure van die voorgestelde veranderinge van 'n nuwe wassery en toilet.
- Die onvoltooid suidaansig van die veranderinge wat die nuwe posisie van die vensters, deur, vuilwaterafvoerpype, rioolput en VVV aantoon.
- Die deur- en vensterskedule.
- Onvolledige dakbesonderhede.
- Die onvolledige fondasie- en muurbesonderhede.
- 'n Elektriese verklaring.
- 'n Beginpunt vir die teken van die vloerplan op antwoordblad 4.

Instruksies:

- Gebruik antwoordblad 4 en die inligting op bladsy 5 om die volgende aansigte volgens 'n skaal van 1:50 en volgens die gegewe spesifikasies te teken.
- Die voltooid vloerplan wat al die veranderinge toon.
- Die voltooid suidaansig wat al die veranderinge toon.
- Die voltooid snitaansig op snyvlak A-A deur die voltooid aanbouing.

SPEKIFIKASIES:

DIE VLOERPLAN

Met verwysing na die nommers op die vloerplan is die aanbouings:

- Verwyder bestaande venster (1) en bou toe.
- Verwyder muur (2) en deur en maak reg.
- Verleng muur (3) na die nuwe posisie.

Die aanbouings is soos volg:

- Bou nuwe 110 mm toiletmuur (4) in.
- Bou die drie nuwe deure (5) in.
- Bou die twee nuwe vensters (6) in.
- Voeg een fluoresseerbuis (7) in die wassery en een plafonlig (7) in die toilet by.
- Voeg een skakelaarkragpunt (8) in die wassery
- Voeg een dubbelput skakelaar (9) vir die wassery en toilet by.
- Plaas 'n nuwe toilet (WC), 'n wasbak (B) en 'n wasballe (C) in, en toon dit as konvensies.
- Voeg die vuilwaterafvoerpype en rioolput by.
- Toon die muur arsering.

DIE SUIDAANSIG

Voltooi die suidaansig en toon die volgende:

- Die vloer, mure en dak.
- Die deur- en vensterbesonderhede
- Die vuilwaterafvoerpype en rioolputbesonderhede.
- Die voltooide vloervlak.

DIE SNITAANSIG

Voeg die volgende kenmerke by die snitaansig.

- Die volledige fondasie-, muur-, vloerblad-, vlakaag- en dakbesonderhede.
- Die volledige deur-en vensterbesonderhede.
- Alle nodige arsering.
- Benoem die snitaansig: SNITAANSIG A-A

[95]

LET WEL:

ALLE substruktuurarsering kan in vryhand gedoen word.
ALLE tekenwerk moet voldoen aan die riglyne wat in die
SABS 0143 vervat word.

NAAM
NAAM
NAAM